

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Dear Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç/Power	: 2 W
Batarya Gerilim/Battery Voltage	: 5 V DC 1200 mAh
Frekans/Frequency	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	: BEYAZ-GÜNEŞİĞİ-AMBER
Işık Akısı / Luminous Flux	: 72 lm – 106 lm – 49 lm
Koruma Sınıfı/Protection Class	: IP20-Class III
Işık Açısı / Beam Angle	: 120°
Beyan Akımı/Rated Current	: 0,03 A
Ürün Ömrü/Life Time	: 15000 saat / hours
Çalışma Sıcaklığı/Working Temperature	: -20°C-+40°C
Şarj süresi / Charging Time	: 3-4 saat /hours
Yanma Süresi / Lighting Time	: 5-6 saat /hours

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

- Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
- Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Subject to be considered during handling and transportation;

- Products should be protected against direct impacts during transportation.
- Damages that may occur during transportation and transportation are the responsibility of the contractor, loader, buyer and user.
- The product must be transported in its packaging to avoid any damage.

KULLANIM ALANLARI

Evler , Ofisler, Barlar, Cafeler, Restaurantlar

FIELDS OF USAGE

Houses, Offices, Bars, Cafes, Restaurants

DİKKAT

Paket içerisinde gönderilen USB kablo ile şarj edebilirsiniz.

CAUTION


You can charge it with the USB cable sent in the package.

ÜRÜN KULLANIMI

- Ürünün üst kısmındaki dokunmatik alana bir kez dokunulduğunda BEYAZ yanar.
- Ürünün üst kısmındaki dokunmatik alana ikinci kez dokunulduğunda GÜNEŞİĞİ ışık yanar.
- Ürünün üst kısmındaki dokunmatik alana üçüncü kez dokunulduğunda AMBER ışık yanar.

PRODUCT USE

- WHITE light turns on when the touch area at the top of the product is touched once.
- When the touch area on the top of the product is touched a second time, the WARMWHITE light turns on.
- The AMBER light turns on when the touch area on the top of the product is touched for the third time.

**MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI**

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
 - Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
 - Ürün barkodunun, model ve seri numarasını zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
 - Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
 - Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
 - Uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garantisi kapsamında değerlendirilemez.
 - Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
 - Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
 - Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
 - Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız.
- Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisini de geçersiz kılacaktır.

MOUNTING AND SAFETY WARNINGS

- When receiving your product, check out whether there is any physical damage. Request the replacement of damaged products from the cargo or warehouse.
- When receiving your product, check out if there are any missing accessories that should come with the product.
- Keep the original box or package, accessories and invoice of your product for later service use.
- Be careful not to damage the product barcode, model and serial number. If they are not read or are worn , your product is not covered by the warranty.
- The product should not be used for other than for its intended use.
- The seller company does not take any responsibility in cases of injury or damage that may occur as a result of improper use of the product.
- The seller company cannot be held responsible for the malfunctions that may occur in case of discord and the malfunction cannot be evaluated within the scope of warranty.
- Only additional parts determined by our company should be used for assembly.
- Do not use the product in places where electricity leakage may occur.
- Do not change, repair or make any physical intervention on the product. As a result of this process, material damage may occur and the product warranty will be void.

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenli kullanım için direktiflere uyunuz.

İşığa doğrudan bakmayınız.

Oksitlenmenin sebep olduğu arıza halinde ürünü temizleyip havalandırınız.

Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda ; tamir konusunda uzman değilseniz, bu konuda uzman yetkili servisimize irtibata geçiniz.

Güneş ışığından uzak tutunuz. Şarjda uzun süre tutmayınız.

Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.

Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

IMPORTANT WARNINGS

Follow the directions for safe use.

Do not look directly into the light.

In case of malfunction caused by oxidation, clean and ventilate the product.

In case of any malfunction in the product; If you are not an expert in repair, please contact our authorized service.

Keep away from sunlight. Do not keep it on charge for a long time.

Do not allow anyone to interfere with the product other than our authorized technical service. As a result of such interventions, the product is completely out of warranty.

Keep the product out of reach of children and in the product box.

GARANTİ BELGESİ**Garanti Şartları**

1- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a) Ücretsiz onarımı yaptırmak.

b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.

4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.

5- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez...

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makineye ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

WARRANTY CERTIFICATE**Warranty conditions**

1- The warranty period starts from the invoice date of the goods and it is 1 year.

2- The entire product, including all parts, is under warranty.

3- In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;

a) To have free repair.

b) If it is not repaired, replacing it with a new product.

4- In case of free repair of the consumer from these rights, the seller; It is obliged to have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name.

5- In case of malfunction of the product within the warranty period, the period of repair is added to the warranty period, The repair period of the goods cannot exceed 20 working days.

6- Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.

What are the usage errors that make the defective product out of warranty?

Defects arising from electricity and user usage (such as power cut, voltage fluctuation, installation of accessories that do not belong to the machine or not using mandatory accessories), any intervention other than authorized service in guaranteed products, damage to the label in products with warranty label, damage to the outer surface of the device, broken, scratched etc. Failures caused by reasons such as failures caused by use in dusty, humid, extremely hot or cold environments, flood, fire, earthquake, lightning strike etc. Failures caused by natural disasters are not covered by the warranty.

Servis Adresi/Service Address : Şair Ziyaapaşa Cad, Lakerdacı Sk, Mimaroğlu Han, No.12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL