

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

DİJİTAL ZAMAN SAATI / CT-9182

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir.
Ürün garantisinin geçerli olması için bu kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç : max. 3680 W
Gerilim : 220-240 V
Frekans : 50-60 Hz
Koruma Sınıfı : IP20 Class I
Beyan Akımı : 16 A
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C +50 °C
NI-MH Battery : 1,2 V / 60 mAh

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır.
Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir. Ürünü dik bir şekilde koyunuz. Ürünün üstüne ağırlık koymayınız.

KULLANIM ŞEKLİ

Kontaktörlü : 3680 W
Kontaktörsüz : 368 W

KULLANIM ALANLARI

Mağazalar, Ofisler, Evler, Oteller, Fabrikalar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacı için saklayınız.
- Ürün barkodunun, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yitirilmesi durumunda ürününüzün garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım anıtları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Güç kablolamının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürünün elektrik üzerinde bulunan çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz.
- Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garantisi kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, onarım veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantiside geçersiz kalacaktır.
- Bu ürün için mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

GENEL BİLGİ

Bu zamanlayıcı bir elektrik kesintisi durumunda ayarlanmaz korumak için dahili bir şarj edilebilir pille sahiptir.
Yeni olduğunda veya bir süre kullanılmadığında kurulduğundan önce pilin yeniden şarj edilmesi gerekebilir. Pilin yeniden şarj olması için zamanlayıcıyı birkaç saat prize takın.

Kurulumun Ana Adımları

Saatin ayarlanması
Zamanlayıcı programının ayarlanması
Çizgi fese takmak ve kırmızı ışık kapalıyken otomatik modunu seçmek.

1.Saatin ayarlanması

İlk adım, geçerli saati ayarlamaktır.
Saat düğmesine basınız.
Harflerin gününü ayarlamak için "+" veya "-" düğmesine basınız. Onaylamak için "Enter" düğmesine basın - saat ekranı yanıp sönecektir.
Geçerli saati ayarlamak için "+" veya "-" düğmesine basınız, onaylamak için "Enter" düğmesine basınız-dakika ekranı yanıp sönecektir.
Dakikayı ayarlamak için "+" veya "-" düğmesine basınız, onaylamak için "enter" a basınız-saniye ekranı yanıp sönecektir. Onaylamak ve kaydetmek için 'enter' tusuna basınız.

2.Zamanlayıcının Ayarlanması

16 moda kadar programlayabilirsiniz. Her olayın bir açılma zamanı (açık) ve bir kapanma zamanı (kapalı) vardır.
2.1 Zamanlayıcı ayar seçeneklerine girmek için " saat " ve "giris" düğmelerine aynı anda basınız.
2.2 Ekranda "1 ON" yazısını yanıp söndüğünde gördüğünüzde "enter" a basınız.
2.3 İcma zamanı ayarlamak için 1,2 ile 1,4 adımlarını tekrarlayınız.
2.4 Ekranda yanıp sönen "1 off" gördüğünüzde "enter" a basınız.
2.5 Kapanma süresini ayarlamak için 1,2 ile 1,4 adımları tekrarlayınız.
2.6 16 moda kadar programlayabilirsiniz.
2.7 Onaylamak ve kaydetmek için " saat "e basınız.

3.Zamanlayıcının Otomatik/Açık/ Kapalı Modunun Ayarlanması

Zamanlayıcının herhangi bir çizgi otomatik olarak çalıştırması için AUTO kelimesinin görüntülenmesi gerekir.

- 1 Zamanlayıcıyı takınız ve AUTO 1 ON 1 OFF seçeneklerinden birini seçmek için "Mod" düğmesine basınız.
 - 2 "Açık" işlevinde kırmızı ışık yanacaktır : bu, zamanlayıcının her zaman elektrik akımı sağladığı anlamına gelir.
 - 3 "Kapalı" işlevinde kırmızı ışık söner: bu, zamanlayıcının elektrik akımının geçmesini asla izin vermeyeceği anlamına gelir.
 - 3.4 "Otomatik" işlevi, zamanlayıcının programladığınız zamanlama kurulumunu izleyeceği anlamına gelir.
- Zamanlayıcının programladığınız olayı gerçekleştirmesi için kırmızı ışık kapalıyken "Otomatik" işlevini seçin. Elektrik akımının geçmesini izin verilen her seferinde kırmızı ışık yanacaktır.

Özel İşlevler

- 4.1 Yaz saati ayarı
 - 4.1.1 "Giris" ve "+" düğmelerine aynı anda basınız. yaz saati için ekranda "S" görünecektir.
 - 4.1.2 "Giris" ve "+" tuşlarına aynı anda basınız. kış saati için ekranda "S" kaybolacaktır.
- 4.2, 12 saat veya 24 saat zaman gösterimini seçmek için " Mod " ve "Saat" düğmesine aynı anda basınız.
- 4.3 Zamanlayıcıyı sıfırlamak için " Sifirle" düğmesine 2 saniye basınız.

NOTLAR

- 5.1 Zamanlayıcıyı 220V±10% voltaj ve maksimum 3680W güc ile kullanabilirsiniz.
- 5.2 Zamanlayıcı sadece iç mekan kullanım için uygundur.
- 5.3 Saat hatı aralığı ayda 2 dakikadır.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, malin fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamami garanti kapsamındadır.
- 3- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 nci maddesinde yer alan;
 - a) Ücretsiz onarım yaptırılacak.
 - b) Onarım yapılmadığı takdirde yeni ünite değiştirilecektir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretini onarım durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt alından hiçbir ücret talep etmemesi malin onarımı yaptırılmakla yükümlüdür.
- 5- Malin garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi 20 iş günü geçemez..
- 6- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Arızalı Ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalelerin yapılması, garanti etikeki olan ürünlerde etikekin zarar görmesi, cihazın geç yüzebinden oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden geçme olduğu arızalarla garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Sair Ziya Paşa cad. Lakerdacı sk. Mimaröğü Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL