

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

TUNA 30 LEDLİ İŞILDAK / CT-9932L

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	: 3 W
Gerilim	: 220-240 V
Frekans	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı	: IP20-Class II
Güçlü Işık	: 165 lm ± %10
Zayıf Işık	: 88 lm ± %10
Çalışma Akımı	
Güçlü Işık	: 400 mA ± %10
Zayıf Işık	: 200 mA ± %10
Led sayısı	: 30 adet
Şarj süresi	: 24 saat
Yanma süresi	: 2 saat
Güçlü Işık	: 900 lux
Zayıf Işık	: 450 lux
Çalışma Sıcaklığı	: 0° C → 40° C
Ürün Ölçüsü	: 60x45x330 mm

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Tasma nakliye sırasında oluşabilecek hasar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Kullanım Alanları

Apartmanlar
Restoranlar
Kafeler
Hastaneler
Ofisler
AVM'ler

CİHAZI NASIL ÇALIŞTIRACAKSINIZ ?

1. Anahtar sağ konuma getirildiğinde aç/kapa zayıf ışık devreye girmektedir.
2. Anahtar sol konuma getirildiğinde aç/kapa güçlü ışık devreye girmektedir.
3. Anahtar "Off" pozisyonuna getirildiğinde ışıldak kapanır.

NASIL ŞARJ EDECEKSİNİZ?

1. Şarj etmeden önce lütfen elektrik kaynağının cihaza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazı güç kaynağına bağlayınız. Şarj göstergesi yanacaktır. Şarj ederken cihazı kapalı konumda tutunuz.
3. Cihaz şarj esnasında ısınabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garantisi kapsamında değerlendirilemez.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde şarj etmeyiniz.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantiside geçersiz kalacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Lütfen lambayı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
2. Cihazlar sok şarjlıdır. Cihazı kullanmadan önce mutlaka şarj ediniz. Şarj edilmeden kullanılan ürünler garanti kapsamında değildir.
3. Fişi prize takmadan önce voltajı kontrol ediniz.
4. Işık zayıfladığında lambayı şarj ediniz.
5. Cihaz 3 aydan fazla kullanılmadığı takdirde en az 8 saat şarj edilmelidir.
6. İşıldak kullanılmadığında lütfen ışığı kapatınız.
7. Cihazın çalışma sıcaklığı 32 F'in (0° C) ile 104 F'in (40° C) arasındadır.
8. İşıldakın düzgün çalışması için lütfen suyla ya da nemle temas etmesini engelleyiniz.
9. Cihazı kuru bir bezle siliniz. Cihazı temizlerken kimyasal veya benzin, tiner benzeri çözüteciler kullanmayınız.
10. Cihaz yalnızca uzman bir kişi tarafından açılmalıdır.
11. Haftada en az bir kez 24 saat şarj edilmelidir.
12. Ürün ömrünü kısaltmak istemiyorsanız cihazı sürekli şarjda takılı bırakmayınız.

UYARI : BATARYANIN ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN İŞİK ZAYIFLADINDA CİHAZI ŞARJ EDİNİZ.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları


- 1- Garanti süresi, ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamam garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Ücretsiz onarımı yaptırarak.
 - b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizsin ürünün onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
 - 6- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünün garanti kapsamı dışında çıkaran kullanımlar hataları nelerdir?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makineye ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aletlerin kullanılması gibi), garanti dışı ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Sair Ziya Paşa cad. Lakerdaci sk. Mimaroğlu Han. No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

AEFE Yönetmeliğine Uygundur.



- 1- Fiş Soketi
- 2- Açma Kapama Anahtar
- 3- LED
- 4-Şarj Göstergesi
- 5- Anahtar
- 6- Test Anahtar