

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ / CT-4640

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç	: 200 W
Batarya Gerilim	: 3.2 V 10 AH LifePO4
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 1800 lm
Lümen Verimliliği	: 18 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class III
Işık Acısı	: 120°
Beyan Akımı	: 2.5 A
Ürün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +50 °C
Algılama Mesafesi	: 5-8 m
Solar Panel	: Polikristalin 10 W / 6 V
Kurulum Yüksekliği	: 6 Metre
Solar Panel Ölçüsü	: 390X210 mm
Aydınlatma Alanı	: 60 m2

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar
Caddeler
Oto yollar
Parklar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulurken elektrik bağlantısının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz.
- Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre, hasar verebilecek centik, çinkıntı vb. bulunmasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyusmazlık durumunda meydana gelebilecek anızarlardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

MONTAJ ŞEKLİ

- Kuruluma başlamadan önce elektriği kapatınız.
- Armatür direğini kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği ortalama 5-6 metre arası olmalıdır).
- Güç kablolarını bağlayınız.
- Armatürü armatür direğine monte ediniz ve vidaları sıkınız.
- Ürünün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra elektriği açınız.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bölüğüne kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikeyden kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürün çalışır durumdayken yüzeyi sıcak olabilir. Ürüne enerjisi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyi alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
 - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi,
 - Üreticinin bu haklardan ücretsiz olarak yararlanması durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesinin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad. Lakerdakı sk. Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ / CT-4641

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç	: 250 W
Batarya Gerilim	: 3.2 V 15 AH LifePO4
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 2200 lm
Lümen Verimliliği	: 14,66 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class III
Işık Acısı	: 120°
Beyan Akımı	: 3,5 A
Ürün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -25 °C +50 °C
Algılama Mesafesi	: 5-8 m
Solar Panel	: Polikristalin 12 W / 6 V
Kurulum Yüksekliği	: 6 Metre
Solar Panel Ölçüsü	: 500X230 mm
Aydınlatma Alanı	: 90 m2

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar
Caddeler
Oto yollar
Parklar

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulurken elektrik bağlantısının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz.
- Armatürü yerleştireceğiniz yerde armatüre, hasar verebilecek centik, çinkıntı vb. bulunmasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyusmazlık durumunda meydana gelebilecek anızarlardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, onarım veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

MONTAJ ŞEKLİ

- Kurulumu başlamadan önce elektriği kapatınız.
- Armatür direğini kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği ortalama 5-6 metre arası olmalıdır).
- Güç kablolarını bağlayınız.
- Armatürü armatür direğine monte ediniz ve vidaları sıkınız.
- Ürünün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra elektriği açınız.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bölüğüne kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikeyden kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürün çalışır durumdakinden yüzeyi sıcak olabilir. Ürüne enerjisi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdakinden direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
 - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi,
 - Ürününün bu haklardan ücretsiz olarak yararlanması durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesinin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad. Lakerdakı sk, Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

